

# **National**

# 取扱説明書 オーブントースター

サーモスタット付き

(家庭用)

**NT-T59** 

(もくじ

## お使いになる前に

安全上のご注意

2

各部の名前と扱い方

6

## 使い方 -

自動メニューを使う

8

タイマー(手動)を使う

10

●火力・時間の目安

メニュー

11 12

●ポイント

14

## 長くご愛用いただくために-

お手入れ

15

故障かな?

保証とアフターサービス

16

仕様

18

このたびは、ナショナル製品をお買い上げいただ き、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に お使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(☞ P.2~5) を、 必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記 入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管し てください。

#### 保証書付き

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」 内容です。

- 「傷害や物的損害のみが - 発生する可能性が想定 - される | 内容です。 ■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容 です。

# $\triangle$

## 警告


火災、やけど 感電などを 防ぐために…



火災を防ぐために、次のことを 守る



●受け皿に油を入れて 使わない。



●カーテンなど可燃物の近くで使わない。

## 事故をさけるために、次のことを 守る



●子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない。 (やけど・感電・けがの原因)





●本体を水につけたり、水をかけたりしない。(ショート・感電・発火の原因)



- ●絶対に分解・修理・改造は行わない。(発火・けがの原因)
  - ➡修理は販売店にご相談ください。



## お願い

- ●硫酸紙やクッキングシートは 使わない。
  - ※ケーキミックス用の紙製 焼き型も使わない。
  - (発火の原因)



## 電源プラグやコードは正しく扱う



- ■コードや電源プラグを傷つけない。
- ●コードが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。
- →コード・電源プラグの修理は販売店にご相談ください。
- ●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない。



- ●電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- ●電源プラグのほこりなどは定期的に取る。 (ほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良の原因)
- ●定格15A·交流100Vのコンセントを単独で使う。 (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因) ※延長コードも、定格15Aのものを単独で使う。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

(続き)

注意

発火ややけど けがなどを 防ぐために…

## 使用中や使用直後はやけどに注意!



- ●本体・ガラス窓・受け皿・焼き網・ ヒーターなどの高温部に触れない。
  - →受け皿の取り出しは、必ずミトンなどを使う。



●ご使用後のお手入れは冷えてから。

## 発火を防ぐために、次のことを守る



■調理中は本体から離れない。

- ※そばを離れるときは、必ず電源スイッチを切る。
- ※特にクッキーや薄切りのもちなどの燃えやすい物を調理するときは、絶対に そばを離れず、出来ぐあいを見ながら調理する。
- ●必要以上に加熱しない。
  - ※焼き加減を見ながら時間を調節する。
- ※自動メニューやタイマーの時間は正しく合わせる。
- ●調理以外の目的で使わない。
- ●本体の上に物を載せたり、本体の下のすきまに物を入れて使わない。 (変形・変質・火災の原因)
- ●バターやジャムを塗ったパンを焼かない。
- ●缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。 (破裂や赤熱して、やけどやけがの原因)
- ●生の肉・魚やフライなどを直接焼いたり、 フライなど脂の出るものを受け皿なしで加熱しない。



※アルミ箔を使っても脂が漏れることがあるので、必ず受け皿 に載せる。

※肉・魚を焼く場合は、受け皿を使ってホイル焼きにする。(☞ P.14)



●パンくずトレイをセットして使う。-

## 調理物が発煙・発火したときは扉を開けない



●すぐに電源スイッチを切り電源プラグを抜く。(火災の原因) ※炎が消えるまで扉を開けない。(空気が入ると炎が大きくなります。) ※水をかけない。(ガラスが割れます。)

## こんな場所で使わない!




- ●不安定な場所や熱に弱い敷物の上。
  - ●じゅうたん・畳・ビニールシート・樹脂などの上。 (火災の原因)
- ●水のかかる所や火気の近く。

(感電・漏電の原因)

●壁や家具の近く。 (変形・変色の原因)



- ※木製の壁・家具など周囲の可燃物 から左図の距離を離して使う。
- ※片面(右側もしくは左側)は開放 する。



## 電源プラグは正しく扱う



- ●プラグを抜くときは、必ず 電源プラグを持つ。
  - ′感電・ショートによる \ 発火の原因
- ●使用時以外は、電源プラグ をコンセントから抜く。

'絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因


## 使用後は必ずお手入れをする



(発煙・発火の原因)

# 各部の名前と扱い方

※ご使用の前に、扉のテープおよび焼き網を固定しているバンド・段ボールを外してください。




## 付属品

## 受け皿(1枚)



- ●「フライ温め」などを上手に仕上げるため、 凸形状になっています。
  - (調理物に模様が付く場合があります。)
- ●受け皿は焼き網の上に載せる。
- ●アルミ箔を敷くと汚れにくくなります。
- ※ピザやフライなどの温めは、アルミ箔 を指で押さえながら、

受け皿の凸形状に 沿わせて敷くと、 より上手に仕上が ります。



電源ランプ

## 汚れたままで使わない。( 🕸 P.15) ′ テーブルを焦がしたり、パンの` 下面の焼き色が薄くなります。

●ガラス窓が熱くなっているときに水を

●パンくずトレイは、こまめにお手入れし

お願い

かけない。

●調理中は扉を開けない。

(焼き色に影響が出ます。)

(割れることがあります。)

## 部品の追加購入について

ナショナル製品取扱店でお求めください。 「税込·2007年8月現在]

●焼き網

部 品 番号: ABA50-157

希望小売価格:525円(税抜き500円)

●受け皿

部 品 番号: ABKOO-141


希望小売価格:735円(税抜き700円)

## ヒーターの通電について

●調理中、マイコンによりヒーターが ついたり消えたりして温度調節します。 このとき「カチッ」と音がします。

′ヒーターが消えていても故障では \ ありません。

## 操作部





## 自動メニューを使う

## タイマー(手動)を使う

( RP.8)

( P.10)

## **National**

電源 切/入

タイマー

▼パンくずトレ


## 電源スイッチ

- ●電源を入れるときに押す。 (ランプ点灯)
- ●使用後や途中で止めたいときに押す。 (ランプ消灯)

## 初めてご使用になる前に 空焼きをしてください


- ①受け皿を入れる
- ②電源スイッチを入れる
- ③タイマーつまみを5に合わせる
- ④ 火力切換・スタート キーを押し、 火力「強」に合わせる
- ●煙やにおいが出ますが、ご使用に伴い 出なくなります。
- ●空焼き後は、本体が冷えてから使う。

# 自動メニューを使う



■ 選択(調理スタート)

調節 (30秒以内)



●使用後は ®源 を押し(ランプ消灯) 電源プラグを抜く。

#### ■こんなときは・・・

スタートしたあとでメニューや トースト枚数を変更したい	電源 を押し (ランプ消灯) 3 からセットし直す。 トースト枚数は ほご
途中で調理を止めたい	電源 を押す。(ランプ消灯)
続けて調理したい	4からセットする。
追い焼きしたい	タイマーを使って、出来ぐあいを見ながら調理する。

- 調理時間は初回の目安時間です。
- 調理物の種類・個数・大きさ (質量)・状態で、焼き色・焼き時間が変わります。

#### 焼色調節

#### クッキングメモ

1枚● トースト 2枚●

#### 常温パン(1~2枚)

うすい ふつう こい 

常温の食パン6枚切り 1~2枚の場合 2~3分


- ●厚切りパンは、下面の焼き色が少し薄くなる。
- ●糖分の多いパンは濃く焼けるので、「うすい」側 に合わせる。
- ●焼きいもや冷凍グラタンなどの高温調理後に 焼くと、サーモスタットが働いて焼き色が極端 に薄くなることがあります。
- →タイマーを使って(火力 「強 」)、出来ぐあい を見ながら焼く。

1枚 ● 冷凍トースト 2枚●

## 冷凍パン(1~2枚)


うすい ふつう こい 

冷凍の食パン6枚切り 1~2枚の場合 6~7分





- ●表面の霜を取り除く (パンは凍ったまま)
- ●解凍しながら焼くため、時間がかかります。
- ●冷凍の期間や状態などにより、焼き色が変わ ったり、中まで温まりにくくなることがあり ます。






- ●洗って水気をふき取った さつまいもを均等に並べる
- ●大きないも (直径5cm以上) は自動メニューで 調理し、タイマーを使って(火力「強1)、出来 ぐあいを見ながら追い焼きする。 (焦げ防止にアルミ箔をかぶせる)





- ●パンが大きい場合は「こい」側へ、小さい場合は 「うすい」側へ合わせる。
- ●デニッシュなど糖分の多いパンは「うすい | 側 に合わせる。
- ●ハンバーガーなど具の入った調理パンは、アル ミ箔で包み、タイマーを使って(火力「弱」)、 出来ぐあいを見ながら焼く。

# タイマー(手動)を使う



●使用後は <sup>電源</sup> 切入 を押し(ランプ消灯) 電源プラグを抜く。

●火力の目安は…( ☞ 1 1ページ)

自由に変更できます。

#### ■こんなときは・・・

●時間の目安は…

(曜11ページ)

スタートしたあとで調理時間を 変更したい	スタート後 <b>30秒以内</b> は変更できる。 30秒以上過ぎたときは (歌) を押し(ランプ消灯) <b>3</b> からセット し直す。				
途中で調理を止めたい	電源を押す。(ランプ消灯)				
続けて調理したい	4からセットする。				

## 火力・時間の目安

- ■脂が落ちて発火しないように、脂の出るものは必ず受け皿を使う。
- ■目安時間は材料の温度、質、量、容器などによって異なります。 出来ぐあいを見ながら加減してください。

出羽	そぐあいを見ながら	加減して	ください。	0	
火力 切換	メニュー	1回量	受け皿	調理時間(分) 《初回の目安》	クッキングメモ ●受け皿にアルミ箔を敷くと汚れにくくなります。
	ピザトースト	1枚 (6枚切り)		3~5	食パンにピザソース、適宜に切った たまねぎ、ベーコン、ピーマン、ピ ザ用チーズを載せる。
	パックもち	4個		3.5~4	※1個約50gの場合 ●もちを焼く(☞ P.14)
強	手作り マカロニグラタン	2		10~14	●作り方 (喀 P.12)
J	冷凍グラタン	2		13~16	※1皿 約230gの場合
	焼きなす	2本		13~15	<ul><li>※太さ4~5cmの場合</li><li>●破裂防止のため、なすの表面に 竹串などで穴を開ける。</li></ul>
	鮭のホイル焼き	2包		10~15	アルミ箔にたまねぎ、鮭、しめじ、 バターの順に載せて包む。
	冷蔵ピザ	1枚		4~6	<ul><li>※直径約15cm (約150g)の場合</li><li>◆大きさ・厚さによって加減する。</li></ul>
	調理済みフライ	4個		3~6	<ul><li>※1個約65gの場合</li><li>●冷蔵のものは時間を長めにする。</li></ul>
中	<b>調理済み</b> 冷 <b>凍フライ</b> (唐揚げ・ (コロッケなど)	8個		6~9	<ul><li>※1個約30gの場合</li><li>●冷凍コロッケは割れることがあります。</li><li>●焦げすぎる場合は、途中でアルミ箔をかぶせる。</li></ul>
	グリーン アスパラの 焼きびたし	1束		8~10	半分の長さに切ったアスパラを焼く。盛りつけ、削り節とポン酢をかける。
	はんぺんサンド	はんぺん 1枚分		6~8	はんぺんの厚さ半分に切り込みを 入れ、ハムとスライスチーズを挟ん で焼く。出来上がり後4等分する。
35	餃子力ナッペ	4個		4~5	餃子の皮にちりめんじゃことピザ チーズを載せる。
	冷凍ピザ	1枚		9~11	<ul><li>※直径約15cm (約150g)の場合</li><li>◆大きさ・厚さによって加減する。</li></ul>

# イマー (手動)を使う

# タイマー(手動)を使う メニュー

## 手作り マカロニ グラタン



1m 370 kcal

材 料	(舟型2皿分)
-----	---------

	マカロニ			· 20g (ゆでる)
_	厂 たまねぎ			…1/2個(薄切り) (2cm角に切る)
Ų	건 鶏肉		·· 80g	(2cm角に切る)
	バター …			20g
	薄力粉 …			·····20g
	牛乳			300ml
	塩・こしょ	_		各適量
	ピザ用チー	ズ		50g

## 火力 強

## 10~14分

- ●バターで®をいため、薄力粉を加 えて焦がさないようにいためる。
- **2**年乳を加え、ゆでたマカロニを入 れて、塩・こしょうをし、とろみが つくまで煮る。
- のバターを塗ったグラタン皿に入れ、 ピザ用チーズを載せる。
- 4受け皿に載せて 火力・強 で表面 に焦げ目がつく程度まで10~14 分焼く。

## ブラウニ



角型1個分 1.408 kcal

#### 料 (15cm×13.5cmの角型1個分)

<b>S</b> <)
60g
(>
じ1
<sub>5</sub> <)
おく丿
0g

## 火力 弱

## 12~15分

- **●無塩バターと三温糖をボールに入** れ、泡立て器などで白っぽくなる までよく混ぜる。
- 200に卵を少しずつ加えて混ぜ、ブ ランデーを加えて混ぜる。
- **3**②にAを加えてへらでさっくりと 混ぜ、くるみを加える。
- 4バターを塗った型に生地を流して 受け皿に載せて 火力・弱 で12 ~15分焼く。

## お手軽ピザ



1枚 538 kcal

#### 料(直径18㎝程度のもの1枚分)

冷蔵ピザ生地(直径18cm)1枚
厂トマト中¼個(1cmの角切り)
たまねぎ小1⁄4個(薄切り)
【真】ピーマン小½個(輪切り)
ベーコン1枚(1cm幅に切る)
ゆで卵1/2個(輪切り)
ピザソース大さじ3
ピザ用チーズ50g

## 火力 中

## 10~15分

- ●アルミ箔を敷いた受け皿の上に、ピ ザ生地を載せる。
- ②ピザソースを生地全体に塗り、具 を載せ、ピザ用チーズを散らし、

#### 火力・中 で10~15分焼く。

- ●厚めの生地 (イーストで発酵させた ものなど)を焼く場合は、時間を長 めに合わせ、出来ぐあいを見ながら 焼く。
- ●具はお好みで調整する。

## スイート ポテト



1個 155 kcal

#### 材料 (長形10cmの舟型アルミケース6個分)

さつまいも 皮付き約300	ع(
「バター・砂糖各25	9
卵黄 2個:	
- <b>净</b> 牛乳40r	n
ブランデー小さじ	1
Lバニラエッセンス ·········· 少 <sup>,</sup>	\(\frac{1}{2}\)
卵黄〈ドリール用〉1個:	分

## 火力弱

## 12~15分

- ●さつまいもは皮をむき(正味200g) ゆでて温かいうちにつぶし、Aを 加えてよく混ぜる。
- 2①の生地を型に分け入れ、表面に ドリール用の卵黄を塗る。
- 3受け皿に載せて 火力・弱 で12~ 15分焼く。


# タイマー(手動)を使う ぱイント

連続調理

■2回め以降はタイマーを短めに合わせる

※加熱不足となった場合は、タイマーで出来ぐあいを見ながら焼く。

#### ●下ヒーターの位置(網の中央)に合わせて均等に並べる



## もちを 焼く

- ●種類・大きさ・量により調理時間を調整し、焼けぐあいを見な がら焼く
- ●もちや焼き網の表面の水分はふきんなどでふき取ってから焼く ※焼き網にくっつきやすくなります。
- ●表面に焼き色がついても内部がかたいときは、そのまま1~2分 庫内に入れておく
- ●焼き上がったもちを庫内に置いたまま放置しない ※焼き網にくっつきやすくなります。

## 冷凍食品 (市販品)を 焼く

●「オーブントースター | 用を使う

※サーモスタットが働き、パッケージに記載の調理時間 より長くかかることがあります。



## 背の高い ものを 焼く


●途中でアルミ箔をかぶせる(焼き色がつきすぎるため)

※アルミ箔をヒーターに接触させない。 (アルミ箔が溶けてヒーター表面に付着し、故障の原因になります。)

## 肉・魚を 焼く

●直接焼かずにホイル焼きにする

※脂が飛び散らないようにアルミ 箔でしっかりと包み、アルミ箔 を敷いた受け皿に載せて焼く。



# お手入れ …電源プラグを抜き、本体が冷えてから行う

#### お願い

- ベンジン・シンナー・磨き粉・金属たわし・ナイロンたわし などは使わない。(表面を傷つけます。)
- お手入れ後、焼き網・パンくずトレイを確実にセットする。
- 焼き網に無理な力を加えない。(破損の原因)

## 焼き網


薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗い、 よく乾かす。

#### 取り外し方

●扉を開き、焼き網の手前を持ち上げて、 手前に引く。(網台は外れません。)

#### 取り付け方

●扉を開き、焼き網の手前を持ち上げて、網 台の爪部の下にくぐらせ、網台に載せる。




#### 本体・庫内

薄めた台所洗剤(中性)をふき んにしみ込ませてふき取る

※ヒーターに触れない。

(ヒーターが割れる原因)



## 受け皿・パンくずトレイ

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗い、 よく乾かす

故障かな? (故障ではありません。 修理を依頼される前にご確認を。)

こんなときは	原因と直し方●印は直し方
電源スイッチを押しても通電しない	電源プラグが抜けていませんか?
調理中に ヒーターが消えたりついたりする	故障ではありません。 マイコンにより火力を調節しているためです。
自動メニューがうまくできない	自動メニューキー・焼色調節キーを正しく合わせていますか? ●「自動メニューを使う」(応3°P.8~9)を確認する。
自動メニューで 焼き色が極端に薄くなった	連続使用で庫内が高温になりすぎたため、サーモスタットが温度を検知してヒーターが一時的に切れた。  ●扉を開けて庫内を約2分冷ましてから、「タイマー(手動)を使う」(図P.10)を使ってお好みの焼き色になるまで焼く。
パンの下面の焼き色が薄い	パンくずトレイが汚れていませんか? ●お手入れする。(เ☞ P.15)

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

●修理は

サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

●使い方・お買い物などのお問い合わせは 「お客様ご相談センター」へ!

#### ■ 保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### ■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このオーブントースターの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。 注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

「故障かな?| (☞P.15) に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、**お買い** 上げの販売店へご連絡ください。

#### ● 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理 をさせていただきますので、恐れ入りますが、製 品に保証書を添えてご持参ください。

#### ● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に より修理させていただきます。下記修理料金の仕 組みをご参照のうえご相談ください。

#### ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されてい

|**技術料**||は、診断・故障個所の修理および部品交 換・調整・修理完了時の点検などの作業 にかかる費用です。

「**部品代**」は、修理に使用した部品および補助材料 代です。

ご連絡いただきたい内容								
	製	品	名	オーブントースター				
	品		番	NT-T59				
	お買	ひ上	げ日	年	月	日		
	故區	章の非	犬 況	できるだけ具体的に				

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社 は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談 への対応や修理、その確認などのために利用 し、その記録を残すことがあります。また、 個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託 する場合や正当な理由がある場合を除き、第 三者に提供しません。なお、折り返し電話さ せていただくときのため、ナンバー・ディス プレイを採用しています。お問い合わせは、 ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.ip/cs/iapan

#### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **2** 0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できな い場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX 9/171 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

#### ナショナル パナソニック ご相 談窓

## ナビダイヤル (全国共通番号) **26** 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの 修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

● TIRE	4、时间中にように、米	一心	まし代談念口に判込させ	C 6 1/C	たく場口かしさいより。		
	北海道	道 地	区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
	<b>2</b> (011)894-1251		<b>2</b> (0155)33-8477	   京都			<b>1</b> (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目 1166	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)		71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	<b>2</b> (0166)22-3011		<b>T</b> (0138)48-6631	   大阪	☎ (075)646-2123 大阪市北区本庄西 1丁目	兵庫	<b>否</b> (073)475-2984 神戸市須磨区弥栄台
	11.				1-7	//-	3丁目13-4
	東北	地	区		<b>25</b> (06)6359-6225		<b>1</b> (078)796-3140
青森	青森市大字浜田字豊田 364	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	区
	<b>25</b> (017)775-0326	l	<b>2</b> (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	浜田	浜田市下府町327-93
秋田	秋田市外旭川字小谷地 3-1	山形	山形市平清水1丁目1-75 <b>☎ (023)641-8100</b>		<b>1</b> (0857)26-9695		<b>1</b> (0855)22-6629
	<b>1</b> (018)868-7008	福島	郡山市亀田1丁目51-15	米子 	米子市米原4丁目2-33 <b>雷 (0859)34-2129</b>	一一一	岡山市田中138-110 <b>番 (086)242-6236</b>
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	1111111	<b>25</b> (024)991-9308	松江		広島	広島市西区南観音8丁目
	<b>25</b> (019)645-6130				14 <b>1</b> (0852)23-1128		13-20 <b>13-20</b>
	首都	國 地	! 区	出雲		ш	
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目		東京都世田谷区宮坂		<b>2</b> (0853)21-3133		<b>1</b> (083)973-2720
	3-19 <b>T</b> (028)689-2555		2丁目26-17 <b>雷(03)5477-9780</b>		四	地	×
群馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13	香川		高知	
<b>1</b> 173	<b>25</b> (027)254-2075		<b>25</b> (055)222-5171	=/''	<b>雷</b> (087)868-6388	미새	<b>3</b> (088)834-3142
茨城		神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16	徳島		愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉
埼玉	<b>雷</b> (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2		<b>2</b> (045)847-9720		<b>25</b> (088)624-0253		75-1 <b>25</b> (089)905-7544
<u></u>	<b>2</b> (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14				
千葉	千葉市中央区末広5丁目 9-5		<b>1</b> (025)286-0171	4===	九州	地	区
	<b>5</b> (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48 <b>☎ (092)593-9036</b>	熊本	熊本市健軍本町12-3 <b>☎</b> (096)367-6067
				14-20		T==	±海=洪□1011

	9-5 <b>1</b> (043)208-6	6034			福岡	春日市春日公園3		熊本	熊本市健軍本町12-3 <b>☎</b> (096)367-60	
	中	部	地	区	佐賀	八戸字上深町30	44	天草	本渡市港町18-11 <b>公 (0969)22-31</b>	25
石川	金沢市横川3丁目2 (076)280-6		愛知	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10	長崎	<b>☎ (0952)26-</b> 長崎市東町1949	-	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33	
富山	富山市根塚町1丁目 (076)424-2	≣1-4	岐阜	☎ (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42	   大分	☎ (095)830- 大分市萩原4丁目		大島	☎ (099)250-56 奄美市名瀬朝仁町11	
福井	福井市問屋町2丁日 (0776)25-5	≣14	高山	☎ (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82	   宮崎	☎(097)556- 宮崎市本郷北方写			<b>25</b> (0997)53-51	01
長野	松本市寿北7丁目3 7 (0263)86-9	3-11	三重	☎ (0577)33-0613 津市久居野村町字山神		2099-2 <b>13 (0985)63</b>	1213			
静岡	静岡市葵区千代田			421 <b>(059)255-1380</b>		沖	縄	地	区	

**沖縄** 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

**\$**(054)287-9000

7-5

0507

**25** (098)877-1207

# 仕様

電	源			交流100 V 50-60 Hz 共用							
消	費	電	カ		1,000 W	タ	イ	マ	_	25 分	
		切 換	(約)	「強」	1,000 W	自	動 温	度調	節器	サーモスタット	
火 力	յ է			「中」	750 W相当	質		量	(約)	2.7 kg	
				「弱」	500 W相当		_	ド∄	長さ	1.0 m	
大きさ	+	外寸			幅 33.0 cm	奥行	27.6	3 cm	高	さ 23.7 cm	
(約)		庫内			幅 26.0 cm	奥行 21.9 0		9 cm	高	さ 10.0 cm	
(נית)	עניז	受けロ	1(内寸)		幅 22.8 cm	奥行	20.3	3 cm	高	さ 1.6 cm	

●電源プラグを差し込んだだけでの消費電力は、約0.9 Wです。

## 愛情点検

## 長年ご使用のオーブントースターの点検を!



#### こんな症状はありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- ●コードに傷が付いていたり、触れると通 電したりしなかったりする。
- ●ヒーターが割れている。
- ●タイマーが切れずに、通電し続ける。

このような症状のときは、事故防止のため、 使用を中止し、コンセントから電源プラグを 抜いて、必ず販売店に 点検をご相談ください。

## 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月 日	則	克 売	店	名	
品 番	NT-T5	59	<b>2</b> (	)	_	_	

## 松下電器産業株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.